





Maßanweisungen für am Fenster montierte Holzjalousien 25 mm (am Fensterrahmen).



Fenster auswähle

messen

montieren




Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.



Sie geben die Breite des fertigen Jalousie und die Gesamthöhe des Jalousie ein.

Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteter Holzfedern nach dem Anheben der Jalousien etwa 13% seiner Höhe plus 5 cm einnimmt.

Abb. 1



Überprüfen Sie beim Messen der Breite den Abstand zwischen den Außenkanten der Verglasungsperle.

Abb. 1, 2.

Abb. 2




Abb. 3

Überprüfen Sie beim Messen der Breite das Maß zwischen der Oberkante des Fensterflügels und der Unterkante der Verglasungsperle.

Wenn sich das Fenster mit einer Lüftungsöffnung befindet, wird die Höhe so gemessen, als ob die Unterkante der Lüftungsöffnung der Anfang der Fensterhöhe ist.

Geben Sie unter Angabe der gewünschten Abmessungen die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein:

Breite = A

Höhe = B