





Maßanweisungen für an der Wand montierte Holzjalousien 25 mm



Fenster auswähle

messen


montieren



Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

! Sie geben die Breite des fertigen Jalousie und die Gesamthöhe des Jalousie ein. Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteter Holzfedern nach dem Anheben der Jalousien etwa 13% seiner Höhe plus 5 cm einnimmt.

Abb. 1



Messen Sie die Breite und Höhe der Fensterausparung. Abb.1

Wenn Sie die gewünschte Breite angeben, fügen Sie die Toleranz hinzu, sodass die Jalousie nach eigenem Ermessen die Wand rechts und links überlappt (z. B. 100 mm).

Beispiel: A = 1250 mm

1250 + 100 = 1350 mm.

Wenn Sie die gewünschte Höhe angeben, fügen Sie je nach Höhe, in der Sie die Jalousie installieren möchten, eine Toleranz hinzu (z. B. 300 mm).

Mindestens 13% der Blindhöhe plus 5 cm.

Beispiel: B = 1500 mm

1500 + 300 = 1800 mm.