





Maßanweisungen für an der Wand montierte Holzjalousien 50 mm



Fenster auswähle

messen


montieren



Die Abmessungen sind in Millimetern (mm) angegeben.

 Sie geben die Breite des fertigen Jalousie und die Gesamthöhe des Jalousie ein. Achten Sie besonders darauf, dass ein Satz gefalteter Holzfedern nach dem Anheben der Jalousien etwa 10% seiner Höhe plus 7 cm einnimmt.

Abb. 1



Messen Sie die Breite und Höhe der Fensterausparung. Abb.1

Wenn Sie die gewünschte Breite angeben, fügen Sie die Toleranz hinzu, sodass die Jalousie nach eigenem Ermessen die Wand rechts und links überlappt (z. B. 10 cm).

Beispiel: A= 125 cm

$$125+10 = 135 \text{ cm.}$$

Wenn Sie die gewünschte Höhe angeben, fügen Sie je nach Höhe, in der Sie die Jalousie installieren möchten, eine Toleranz hinzu (z. B. 30 cm).

Mindestens 10% der Blindhöhe plus 7 cm.

Beispiel: B = 150 cm

$$150+30 = 180 \text{ cm.}$$