




# Bemaßungsanweisung Plissees für Dachfenster




Fenster auswählen



messen





montieren



Die Maße sind in Millimetern (mm) angegeben.

Abb. 1.



Überprüfen Sie durch Messen der Breite und Höhe die Abmessungen in der Dachfensteraussparung neben dem Glas.  
Abb.1

Geben Sie bei der Eingabe der gewünschten Abmessungen die Werte Ihrer Messungen in den Konfigurator ein:

**Breite = A**

**Höhe = B**